

## 1 Lea todas las instrucciones antes de conectar el dispensador.

**IMPORTANTE: No conecte el dispensador hasta llegar al paso 6.**

Esta guía es una referencia general para configurar rápida y fácilmente su AquaBarista. Para obtener instrucciones completas de instalación, operación y seguridad, consulte el manual del propietario.

## 2 Coloque el dispensador sobre una superficie de piso nivelado, al menos a 4 pulgadas (10 cm) de la pared.



### Abra la puerta del dispensador y coloque el adaptador de la botella.

Abra la puerta del dispensador deslizando la puerta hacia arriba para permitir el acceso al área de la botella. Desempaque el adaptador de la botella de la bolsa dentro del gabinete.

Retire la tapa de protección del extremo de la

manguera e inserte la manguera en la parte superior del adaptador. Luego conecte la tapa del adaptador de la botella al tubo del sistema de agua SmartFlo™.

**NOTA: Tocar las piezas del conjunto del adaptador de la botella con las manos descubiertas podría provocar contaminación. Asegúrese de lavarse las manos antes del ensamble o use guantes estériles al manipular piezas de ensamble del adaptador de botella.**



### Inserte el soporte del adaptador de botella en la botella.

Coloque una botella nueva fuera del gabinete y límpiela con un paño. Retire por completo la tapa del frasco. Coloque el soporte del adaptador de la botella en la botella. Deslice el adaptador de la botella

sobre el cuello de la misma y empújelo hacia abajo para asegurarlo.

Empuje el soporte hacia abajo hasta que el tubo toque la parte inferior de la botella. Coloque la botella dentro del gabinete y deslice la puerta hacia abajo para cerrarla.

**NOTA: Inserte el tubo adaptador de la botella en la botella lo más rápido posible para garantizar que se mantenga una desinfección adecuada. NO encienda el calentador todavía.**

## 5 Inserte la bandeja de goteo.



### Conecte el dispensador y prepare el sistema de agua.

Prepare el sistema de agua llenando los tanques de agua caliente y fría. Primero presione la palanca de agua fría hasta que el agua comience a fluir. Luego, presione la palanca de agua caliente hasta que el agua comience a fluir. Esto puede tomar aproximadamente 1 minuto por tanque.



### Active la función de calentamiento.

Deslice la puerta hacia arriba y encienda el interruptor del calentador del tanque de agua caliente ubicado en el lado derecho del gabinete. El agua se calentará en aproximadamente 15 a 20 minutos.

## 8 Servirse agua.

Coloque un contenedor debajo de los grifos de agua caliente y fría; presione cada palanca. Dispense 1 cuarto de galón de agua antes de beber.

Para obtener más información, visite [water.com](http://water.com)